

スタータモータ(セルモータ)



大型

中型

小型



役割

エンジンを始動させるためのモーターです。

定期交換の 必要性

使用状況・使用回数により、ブラシ・アーマチュア・マグネチックスイッチ・ピニオンが
磨耗及び損傷し、作動不良が発生します。



交換の目安

- 大型** アイドリングストップ警告灯 点灯時
(3万回作動時に点灯)※「アイドリングストップ装着車」のみ
- 中型** スタータ表示灯 点灯時 (橙:5万回作動時に点灯)
- 小型** スタータ表示灯 点灯時
(橙:15万回作動時に点灯)消防車は7万回作動時に点灯



そのまま使うと…



エンジン始動不良