

ブレーキバルブのゴム部品



大型

中型



役割

ブレーキペダル操作により圧縮空気の通路開閉を行うことで、ブレーキ力を制御する部品です。

定期交換の 必要性

内部のゴム部品が劣化するとエア漏れ等の原因になり、ブレーキシステムの故障を引き起こします。



交換の目安

大型

中型

2年ごと

※大型のEBS付車は除く

※大型EBS付車は10年ごとに、アッセンブリーで
ブレーキバルブを交換



そのまま使うと…



制動不良



車両火災