

エアドライヤの乾燥剤

大型

中型



役割

エアドライヤは、エアコンプレッサーで圧縮されて高温になった空気が冷やされる際に発生する水分を、乾燥剤の除湿作用により除去する装置です。

定期交換の 必要性

圧縮空気に含まれる水分がエアコントロールシステム内に侵入し、ブレーキ系統やエアサスペンション系統、その他のエアコントロールシステムなどの配管や各装置に悪影響を及ぼし、正常に制御できなくなります。

寒冷期には、水分が凍結してエア配管を詰まらせ、エア充填不良を起こし、走行できなくなります。



交換の目安


大型

中型

100,000km、または1年ごと

整備しないで使用すると、このようになります。

新品 1年後 劣化状態 2年後 大量オイル吸着状態 3年後 粉化状態 ※目安



こうなると、エアドライヤの性能が発揮できません!!



そのまま使うと...



走行不能

