

# ストップランプスイッチ

大型 中型



## 役割

ブレーキ操作を行った時、制動灯の点灯やABSやHSA、スムーサなどのECUに電気信号を送っています。

## 定期交換の 必要性

ストップランプスイッチは、使用頻度が高く、圧縮空気に含まれる水分や油分で接触部が劣化していきます。劣化が進むと、ブレーキペダルを踏んでも制動灯が点灯しなくなり、また、ABSやHSAなどへの信号入力がなくなり、制御が出来なくなります。



## 交換の目安

大型 中型 2年ごと



そのまま使うと...

- (!) ブレーキランプ不灯
- (!) システム制御不良  
(エンジンチェックランプ点灯)

