

ウォーターポンプ取扱い上のお願い

弊社のウォーターポンプ取扱い上のお願い事項を、下記にまとめさせていただきました。
ウォーターポンプを取扱う際には下記の点にご留意下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

1. 取付面(及びガスケット・O-リング)に液体パッキンを使用しないで下さい。

2. 相手取付面を、きれいに清掃(錆・パッキンかす等)して下さい

3. ポンプ交換前に、エンジン冷却水路系を十分に洗浄して下さい

古いウォーターポンプまま、水を2～3回交換(フラッシング)し冷却水路中の異物を除いてから新しいウォーターポンプに交換して下さい

4. ポンプ交換後は、冷却水(LLC)を必ず交換して下さい
(冷却水はカーメーカー指定の濃度(30%～50%)でご使用下さい)

5. 冷却水にはクーラント以外のものを入れないで下さい
(ラジエータ漏れ防止剤等)

6. ベルト張力はカーメーカーの基準に従って下さい
(オートテンショナーの場合は損傷有無の確認をして下さい)

7. ファンカップリングのガタ等損傷有無を確認して下さい
(ベアリング等)