

エア・コンプレッサ用フレキシブルラバーホース

大型

中型



役割

エア・コンプレッサーで圧縮された空気を、ブレーキやミッションに送り込むための圧力ゴムホースです。

定期交換の 必要性

ホースが劣化すると、エア漏れ等の原因になります。



交換の目安

大型

中型

2年ごと



そのまま使うと…



制動不能



走行不能

