

パワーステアリングホース

大型

中型

小型




役割

パワーステアリングホースは、配管の相対変位がある部位に使用され、振動を吸収して圧力を伝える働きをしています。

定期交換の 必要性

劣化により気密不良が進むと、オイル漏れ、飛散、ハンドル操舵不良の要因となります。



交換の目安

大型

中型

4年ごと

小型

4年ごと ※自家用貨物等

2年ごと ※事業用等

※パワーステアリング内部のゴム部品は4年ごとに交換(全車型)



そのまま使うと…



ハンドル操作困難



オイル漏れ