


ブレーキホース

大型

中型

小型



役割

ブレーキペダル踏力により、その力を油圧、及び圧縮空気でブレーキに伝える耐圧ゴムホースです。

定期交換の 必要性

ブレーキホースはゴム製品であるため、ブレーキ操作による高い圧力・摩擦熱・外部の影響から劣化や損傷が発生します。



交換の目安

大型

2年ごと

中型

2年ごと ※エア、オイル共

小型

4年ごと ※自家用貨物等

2年ごと ※事業用等



そのまま使うと…

(!) 制動不良