

サーボユニット(エアマスター)



中型



役割

ブレーキペダルの操作により送られたエア圧力を制御する部品です。

定期交換の 必要性

内部ゴム部品が劣化すると、エア漏れ等の原因になりブレーキ系統の故障を引き起こします。



交換の目安

中型

ブレーキ倍力装置のゴム部品
2年ごと



そのまま使うと...



制動不良



車両火災

