

Vロッドのラバーブッシュ

大型




役割

トラックのエアサスペンションに装着されている車軸と、車体を連結するVロッド取り付け部のゴム部品です。

定期交換の 必要性

Vロッドのラバーブッシュはゴム部品のため経年劣化し、機能低下につながります。



交換の目安

大型

500,000kmごと

※エアサスペンション車のみ

※点検にて亀裂などがある場合は交換が必要です。



そのまま使うと…



荷崩れ



走行不能