

エンジンオイルセパレーターエレメント

大型

中型




役割

ピストンとシリンダー間のわずかなすき間からエンジン内に溜まったブローバイガス(主に未燃焼ガス)中のオイルミストを除去し、吸気管内のオイル汚れを防ぐ部品です。

定期交換の 必要性

使用するにつれて、オイルミスト内のカーボンや不純物が徐々にオイルセパレーター内のエンジンオイルセパレーターエレメントに溜まり、目詰まりが発生します。



交換の目安

大型

中型

1年ごと



そのまま使うと...



エンジン性能低下

