

トランスミッション用オイル/エアエレメント

大型

中型



役割

スムーサー用オイルエレメントはスムーサー中の不純物をフィルターで取り除き、常にきれいなオイルがミッション内部に潤滑できるようにする部品です。また、スムーサーGはエア圧縮により、クラッチ制御と変速制御を行っています。そのエアをきれいにする役割がエアエレメントです。

定期交換の 必要性

(オイルエレメント)

ミッションオイル内の不純物がミッションに流れ、変速不良が起こります。

(エアエレメント)

エアタンク内のエア(圧縮空気)に含まれている少量の水分やオイルミストにより、エレメントが目詰まりを起こします。



交換の目安

大型

40,000Km、または1年ごと(オイルエレメント)
100,000Km、または4年ごと(エアエレメント)

中型

600,000Kmごと(オイルエレメント)



そのまま使うと...



作動不良

(クラッチフィーリング・変速フィーリング)